

## PROFESSIONEL VEDLIGEHOOLDSE

KERAMISK FLISE OG KERAMIK, BETON, TRÆ, MARMOR, GRANIT OG NATURSTEN, PLASTLAMINAT, LINOLEUM, GUMMI OG PVC, TEGLSTEN OG ANTIKKE STEN



Specialudviklet i FILAs forskningslaboratorier: **CLEANER PRO**, anvendes til almindelig rengøring og vedligehold, bevarer overfladens oprindelige udseende, er fri for voks, parfume eller andre tilsætningsstoffer, og opretholder overfladens udseende over tid.



### DÆKKEFLADE

#### DÆKKEFLADE OG OPBLANDING (1 liter):

Vedligeholdelse 1:200 1500 m<sup>2</sup>

Indledende vask af natursten 1:30 50 m<sup>2</sup>

Rækkeevnen er vejledende

#### Pakker

1 liter: kasse med 12 stk.

5 liter: kasse med 4 stk.

#### ADVARSLER

- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Undgå udledning i miljøet efter brug.

#### TEMPERATUR

Opbevaringstemperatur  
Produktet skal påføres på materiale med en temperatur på 5-30 °C.

### ANVENDELSESOMRÅDE

- Rengør skånsomt alle gulve og vægbeklædninger
- Kan anvendes til behandlede og sarte overflader
- Er uundværlig til afvaskning efter lægning af gulve af natursten med poleret finish, der ikke tåler kraftige rengøringsmidler

### FORDELENE

- Indeholder biologisk nedbrydelige ingredienser
- Rengør uden at beskadige
- Det er ikke nødvendigt at skylle efter ved større blandingsforhold (1:200), idet produktet ikke efterlader rester
- Produktet er meget koncentreret og kan derfor anvendes i forskellige blandingsforhold
- Ideelt til vedligeholdelse af alle voksbehandlede overflader
- Kan benyttes i større blandingsforhold i gulvvaskemaskiner (fra 1:200)
- Ideelt til laminat
- Behagelig duft
- Produkt opfylder HACCP
- Velegnet til miljøer, hvor der bor kæledyr

### BRUG

**Opblanding:** fra 1:30 til 1:200 alt efter behov.

**Påføring: Til periodisk rengøring og vedligehold af alle former for overflader:** Fortynd **CLEANER PRO** 1:200 (25 ml til 5 liter vand). Behøver ikke skylles efter. Genstridige pletter kan fjernes ved at udføre afvaskningen med en mere koncentreret opløsning.

**Til afvaskning af sarte overflader (marmor, travertin, granit, poleret agglomerat osv.) efter lægning:** Fortynd **CLEANER PRO** 1:30, og påfør på gulvet ved hjælp af en børste eller en skuremaskine med en blød pad. Opsug resterne med klude eller med en væskesuger. Skyl efter.

**Til gulvvaskemaskiner:** Fortynd **CLEANER PRO** 1:200. Hæld blandingen i tanken.

**Til dybdegående rengøring og vedligehold af meget snavset overflade:** Fortynd **CLEANER PRO** 1:30-1:50 afhængigt af grad af snavs. Afvask med en klud og en stor børste. Opsaml snavset og skyl efter.

#### Advarsel:

Brug ikke **CLEANER PRO** på tekstilgulve.