

## POWER DEGREASER AFFEDTENDE RENGØRING

KERAMISK FLISE, PLAST, GLAS, MALET TRÆ, METAL, RUSTFRIT STÅL



AKTIVT  
SKUM



- Indeholder biologisk nedbrydelige ingredienser
- Aktiv skumformel: drypper ikke
- Virker på få sekunder, opløser fedt og skorper og forenkler rengøringen
- Efterskylning med vand er ofte påkrævet
- Indeholder ikke opløsningsmidler, der kan beskadige sarte overflader
- Ny duft: Efterlader en behagelig duft af mynte og lime

### ANVENDELSESOMRÅDE

- Affedter effektivt, fjerner pletter og rengør grundigt alle små overflader som bordplader, fliser, ovne, komfurer, grill, emhætter og alle vaskbare overflader i hjemmet
- Opløser det sværeste fedt og snavs, såsom brændt og skorpedækket fedt, med respekt for overfladerne
- Forenkler rengøringen af kritiske og meget skorpedækkede områder takket være dets hurtigvirkende aktive skum
- Fjerner effektivt snavs og får ståloverflader til at skinne uden at efterlade spor eller striber
- Også ideel til affedtning af udendørs overflader og i garagen (havemøbler, dør- og vindueskarme, skodder, værktøj, cykler, motorcykler, biler og fælge...)

### BRUG

**Ingen opblanding:** klar til brug.

På let snavsede overflader (kogeplader, malede møbler, håndvaske osv.): sprøjt **POWER DEGREASER** på en klud, der er vædet med vand.

På overflader med normalt eller kraftigt snavs (kogeplader, grill, bilfælge, havemøbler, cykler osv.): sprøjt **POWER DEGREASER** direkte på overfladen og sørg for at holde sprayflasken lodret ca. 20-30 cm fra det sted, hvor produktet skal påføres. Lad produktet virke og vask derefter med en fugtig klud, svamp eller børste

### PAKKER

Flaske med 750 ml med spray  
(trigger): kasse med 6 stk.

#### ADVARSLER

- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Undgå udledning i miljøet efter brug.

#### TEMPERATUR

Opbevaringstemperatur  
Produktet skal påføres på materiale med en temperatur på 5 og 30 °C.